


**PARA
DESMONTAR**

Puxe o gatilho central e abra a alavanca principal até a posição totalmente aberta (180°). Você deve escutar um “clock” e então remova a fita.



Importante:

Consideramos que a utilização deste produto implica no total entendimento das instruções contidas neste manual sendo de total responsabilidade do usuário:

- utilizar o equipamento conforme as indicações do manual;
- qualquer utilização errada ou que não estiver indicada neste manual deve ser evitada;
- o aprendizado e treinamento específico desta atividade;
- o aprendizado das técnicas de segurança apropriadas e suas aplicações corretas;
- todos os riscos inerentes à atividade onde este equipamento for utilizado;
- danos físicos ou a terceiros.

Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante é terminantemente proibida, implicando no cancelamento da garantia e isenção de responsabilidade da empresa sobre o produto.

GARANTIA:

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia: desgaste normal - modificações ou retoques - falta de manutenção e limpeza- utilização para as quais este produto não está destinado - oxidação

NewRonio malabares PRO
Nw e Ronio equipamentos circenses Ltda.
Rua do Rezende 82 - Lapa - 20231-092
Rio de Janeiro - RJ (21)2509 5072
cnpj: 09.044.719/0001-07



ATENÇÃO: NÃO
RECOMENDÁVEL PARA
CRIANÇAS MENORES DE 03
(TRES) ANOS, POR CONTER
CORDÃO LONGO NO QUAL
PODEM SE ENROSCAR



GUARDAR A EMBALAGEM POR
CONTER INFORMAÇÕES
IMPORTANTES



Corda bamba

Radikal

slackline
Rio de Janeiro

INFORMAÇÕES GERAIS:

Este manual técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção deste produto, as atividades envolvem riscos e podem resultar em ferimentos graves. O usuário não deve executar ou participar dessas atividades se não estiver capacitado ou em condições de executar e assumir riscos. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para atender melhor este manual, entre em contato com a NWR através do e-mail-contato@newronio.net

ESTE EQUIPAMENTO FOI DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA UMA ÚNICA PESSOA EQUILIBRAR-SE SOBRE ELE.

Escolha um local adequado, livre de objetos ou obstáculos que possam ferir o usuário numa possível queda.

PARAMONTAR I

- procure um par de árvores, ou postes com distância de até 10m.

- instale as proteções em uma altura de no máximo 90cm,



- passe a catraca com rabicho (A) ao redor do ponto de ancoragem #1 e sobre o protetor

- passe a catraca pelo olhal na ponta do rabicho

- na mesma altura que o ponto #1 passe o final da fita (B) ao redor do ponto de ancoragem #2 e sobre o protetor



- estique a fita e passe-a pela catraca como indicado

Sobre ancoragem em árvores

Fique atento quanto à utilização de árvores para ancoragens. As mesmas, quando em parques ou praças públicas, são protegidas por lei. Certifique-se quanto a possibilidade de uso. Tenha cuidado para não danificá-las e se isso puder ocorrer opte por outro ponto de ancoragem.



- estique a fita ao máximo antes de acionar a alavanca.
- tensione a catraca



ATENÇÃO:

É impossível imaginar ou listar todas as possíveis formas erradas de utilização, por isso, somente as recomendações expressas neste manual são permitidas. Para prolongar a vida útil e melhor utilizar este produto recomendamos ler, entender e seguir as seguintes instruções.

Temperatura:

Este produto deve ser utilizado em temperatura entre -40°C e $+80^{\circ}\text{C}$.

Produtos químicos:

Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem, pois podem reagir com a matéria prima do produto.

Inspeção:

Antes e depois de cada utilização é recomendado inspecionar o equipamento para se certificar que esteja em bom estado de conservação.

A inspeção deste produto deve compreender

- costuras: atenção com fios soltos ou desgastados;
- fitas: atenção a cortes, desgastes por abrasão, danos ocasionais por uso, por calor, produtos químicos etc.;
- catraca: atenção a pontos de oxidação e fissuras.

Utilização:

- antes do uso, verifique se o produto foi instalado corretamente e se está sendo aplicado adequadamente;
- ajustar de maneira adequada o equipamento que deverá sempre ser monitorado durante a atividade;
- evite a instalação em superfícies abrasivas e arestas cortantes;
- não utilize o produto caso apresente sinais de desgaste que possam comprometer a sua resistência, mesmo que isso ocorra logo no seu primeiro uso.

- tensione a catraca
- **TRAVE A CATRACA, PUXANDO O SEGURO E JUNTANDO A ALAVANCA AO CORPO DA CATRACA**



Armazenagem:

Após a utilização o equipamento deve ser armazenado nas seguintes condições:

- conserve-o em sua embalagem original;
- limpo, seco e em local arejado;
- sob temperatura ambiente;
- protegido do sol ou fontes diretas de luz;
- protegido de substâncias corrosivas ou agressivas.

Higienização:

Para conservar o produto e manter a vida útil, é recomendado que lave o seu equipamento periodicamente quando este for utilizado em ambientes agressivos.

Limpeza:

Os produtos têxteis devem ser lavados e enxaguados a mão somente com água limpa e abundante (temperatura máxima 30°C) e com uma escova macia, se necessário, podem ser lubrificadas com óleo mono viscoso de baixa viscosidade. Após a lubrificação remova todo o excesso de óleo.

Secagem:

Na fase inicial da secagem pode se utilizar um pano branco e limpo (sem qualquer interferência química) para a retirada do excesso de água e posteriormente deixe secar lentamente à sombra, em local bem ventilado, longe de quaisquer fontes diretas de calor.

Vida útil:

O tempo de vida útil, sem uso, é de 5 anos a partir da data de fabricação para equipamentos têxteis e indeterminado para equipamentos e componentes metálicos. A vida útil do produto é termo que expressa o período no qual o produto mantém as suas características físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de desgaste de uso. Um desgaste severo ou queda pode limitar a vida útil a uma única utilização. Além das verificações constantes de cada utilização, aconselhamos inspecionar minuciosamente este produto a cada mês.